



## TRANSMISOR GOOD LIGHT

### Instalacion:

Fijar el cable naranja (+) del transmisor GOOD LIGHT a la luz alta (+) del vehículo. Fijar el cable rojo del transmisor GOOD LIGHT (-) a la masa del vehículo (-). Finalmente y en caso de que hubiere un segundo porton o alarma para accionar se debera fijar el cable marron restante del transmisor GOOD LIGHT (+) a la luz de giro del vehículo (+).

### Codificacion:

#### Para frecuencia 433.92 Mhz

Con el jumper de grabacion JP1 cerrado deje la luz alta del vehículo encendida. Seguido de esto presione el boton del receptor PPA durante 1 seg. El leed del mismo indicara que el transmisor fue reconocido. Finalmente deje abierto el jumper de grabacion Jp1.

#### Para frecuencia 292 Mhz

Se debera cortar los puentes de igual modo al receptor que se comandara.

### Nota:

No se recomienda colocar el cable marron del transmisor GOOD LIGHT (+) a la luz de giro del vehículo si este tiene alarma. Ya que al ser disparada la alarma tambien emitira señal el transmisor. Se debera colocar en otro dispositivo del vehículo. Ej: Bocina, Rompe niebla, etc.. (+).

Tambien se debera evitar la colocacion en lugares de calor intenso o su apoyo en bases metalicas.

